



Контакты:

Тел. +7(912)329-24-94

Тел. 4-85-50

e-mail: mail@fix-it.su

Skype: fix-it.su

## Заправка картриджей

цена  
рубли

Компания ФИКС предлагает Вам воспользоваться нашими услугами по заправке и ремонту картриджей.

В стоимость заправки входит:

- транспортировка от заказчика в офис и обратно;
- полная разборка, очистка всех деталей;
- заполнение тонером;
- сборка и проверка качества печати;

Заправка картриджа Xerox m20i	450
Заправка картриджа Xerox WC PE 220	400
Заправка картриджа Xerox phaser 3113	340
Заправка картриджа Xerox phaser 3117 (Phaser-3117/Phaser-3122/Phaser-3124/Phaser-3125)	300
Заправка картриджа Xerox phaser 3122 (Phaser-3122)	340
Заправка картриджа Samsung ML-1210D (ML 1210)	340
Заправка картриджа Samsung ML-1710D (ML 1710, 1510)	300
Заправка картриджа Samsung ML-2010D (ML 2010, 1610)	300
Заправка картриджа Samsung SCX-4100 (SCX 4100)	300
Заправка картриджа Samsung SCX-4200 (SCX 4200/4300)	350
Заправка картриджа Samsung SCX-4720 (SCX 4720)	400
Заправка картриджа Samsung MLT D104S (ML-1867/ML-1860/ML-1865/SCX-3200/SCX-3205 и т.д.)	300
Заправка картриджа HP Q5949A (LJ 1160/1320)	350
Заправка картриджа HP Q5949X (LJ 1160/1320)	440
Заправка картриджа HP Q6511A (LJ 2400/2420/2430)	500
Заправка картриджа HP Q6511X (LJ 2400/2420/2430)	550
Заправка картриджа HP Q7553A (LJ 2015)	300
Заправка картриджа HP Q7553X (LJ 2015)	400
Заправка картриджа HP CB435A (LJ P1000ser/LJ P1002-LJ P1009)	280
Заправка картриджа HP CB436A (LJ P1505LJ M1120/LJ M1522)	300
Заправка картриджа HP Q1338A (LJ 4200)	650
Заправка картриджа HP Q1339A (LJ 4300)	800
Заправка картриджа HP Q2610 (LJ 2300)	500
Заправка картриджа HP Q2612A (CanonFX-10/LJ1010/1015/1018/1020/3015)	300
Заправка картриджа HP Q2613A (LJ 1300)	300
Заправка картриджа HP Q2624 (LJ 1150)	300
Заправка картриджа HP Q5942A (LJ 4250/4350)	500
Заправка картриджа HP Q5945A (LJ 4345)	600
Заправка картриджа HP C4191A (LJ 4500)	600

Заправка картриджа HP C/Q7115A (LJ 1000/1005/1200/1220/3300/3330/3320) (HP P2015/P1505/p1005)	300
Заправка картриджа HP C/Q7115X (LJ 1000/1005/1200/1220/3300/3330/3320) (HP P2015/P1505/p1005)	350
Заправка картриджа HP C8061A (LJ 4100)	500
Заправка картриджа HP C8543X (LJ 9000/9040/9050)	1000
Заправка картриджа HP CB435A (LJ P1005/P1006)	300
Заправка картриджа HP C3909A (LJ 5Si,MX,NX/Mopier/8000,N,DN) (p1005/p1505)	700
Заправка картриджа HP C4092A/EP-22 (LJ 1100/3200) (p1005/p1505)	300
Заправка картриджа HP C4096A (LJ 2100,M,MT/2200)	450
Заправка картриджа HP C4127A/X (LJ 4000,T,TN/4050,N,DN)	490
Заправка картриджа HP C4129X (LJ 5000/N/GN)	500
Заправка картриджа HP C4182X (LJ 8100N/8150N)	750
Заправка картриджа HP CE505A (LJ P2035/LJ P2055)	370
Заправка картриджа HP CE505X (LJ P2055)	510
Заправка картриджа Canon E-16/30 (FC 200/300/500, PC 700/800/900)	350
Заправка картриджа Canon E-30 (FC 200/300/500, PC 700/800/900)	450
Заправка картриджа Canon Cartrige 103/303/703 (LBP-2900/LBP-3000)	300
Заправка картриджа Canon Cartrige 728 (MF-4410/MF-4430/MF-4450/MF-4550/MF-4570/MF-4580)	300
Заправка картриджа Canon Cartrige 712 (LBP-3010/3100)	300
Заправка картриджа Canon EP-27 (LBP3200/MF5630/MF5650/MF3110)	300
Заправка картриджа EPL-6200 (Epson EPL 6200)	550
Заправка картриджа HP 92274A (LJ 4L/ML/4P)	250
Заправка картриджа HP C3900A (LJ 4V/MV)	450
Заправка картриджа HP C3906A/F (LJ 5L/6L/3100)	300